



**MANUAL DE INSTRUCCIONES  
TELÉFONO CELULAR CON TELEVISIÓN  
CEL-3157TV**

**ESTIMADO CLIENTE**

¡Felicitaciones por su compra!

Por favor lea cuidadosamente este manual y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional no dude en escribir a: [info@premiermundo.com](mailto:info@premiermundo.com)

**ÍNDICE**

<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	4
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....	5
CARACTERÍSTICAS .....	5
OPERACIÓN EFECTIVA .....	5
<b>INSTRUCCIONES GENERALES DE OPERACIÓN</b> .....	6
INSTALACIÓN DE TARJETA SIM .....	6
INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE MEMORIA .....	6
INSTALACIÓN DE LA BATERÍA .....	6
CARGAR LA BATERÍA .....	6
USO DE LA BATERÍA .....	7
ENCENDER Y APAGAR .....	7
CONTESTAR Y COLGAR UNA LLAMADA .....	7
HACER UNA LLAMADA .....	7
INTRODUCIR TEXTO .....	7
<b>GUÍA DE USO RÁPIDO</b> .....	8
<b>LLAMADAS</b> .....	8
LLAMAR A UN NÚMERO FIJO .....	8
LLAMAR A UN NÚMERO FIJO CON EXTENSIÓN .....	8
LLAMAR A UN NÚMERO INTERNACIONAL .....	8
LLAMAR DE LA LISTA DE REGISTRO .....	8
LLAMADAS DE EMERGENCIA .....	9
CONTESTAR UNA LLAMADA .....	9
FINALIZAR UNA LLAMADA .....	9
MENÚ DE LLAMADA .....	9
<b>MENÚ DE FUNCIONES</b> .....	10
<b>AGENDA TELEFÓNICA</b> .....	10
<b>MENSAJES</b> .....	11
SMS .....	11
MMS .....	11
CORREO ELECTRÓNICO .....	12
CHAT .....	12
CORREO DE VOZ .....	12
MENSAJES PÚBLICOS .....	12
<b>CENTRO DE LLAMADO</b> .....	12
REGISTRO DE LLAMADAS .....	12
DURACIÓN DE LLAMADAS .....	12
COSTOS DE LLAMADAS .....	12
LÍMITE DE COSTO .....	12
PRECIO Y TARIFA .....	12
CONTADOR DE MENSAJES .....	12
CONTADOR GPRS .....	12
<b>CONFIGURACIÓN DE LLAMADAS</b> .....	13
IDENTIDAD PROPIA AL LLAMAR .....	13
LLAMADA EN ESPERA .....	13

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS .....	13
BLOQUEO DE LLAMADAS .....	13
MARCACIÓN RÁPIDA .....	13
MARCACIÓN IP .....	13
MOSTRAR TIEMPO DE LLAMADA .....	13
RECORDATORIO DE TIEMPO DE LLAMADA .....	13
<b>PERFILES</b> .....	13
<b>CONFIGURACIÓN</b> .....	14
TARJETAS SIM .....	14
MODO DE AVIÓN .....	14
TELÉFONO .....	14
PANTALLA DE STANDBY .....	14
NOTA DE BIENVENIDA .....	14
ATAJOS .....	14
FUNCIÓN DE BOTONES DE DIRECCIÓN .....	14
CONFIGURACIÓN DE ESCRITURA .....	14
FONDO DE PANTALLA .....	14
SELECCIÓN DE RED .....	14
RED PREFERENCIAL .....	15
CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD .....	15
AJUSTES DE SEGURIDAD DE TARJETA SIM .....	15
BLOQUEO DEL EQUIPO .....	15
BLOQUEO DEL TECLADO .....	15
CAMBIAR LA CONTRASEÑA .....	15
RESTAURAR CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA .....	15
<b>MULTIMEDIA</b> .....	15
CÁMARA DE FOTOS .....	15
VIDEOCÁMARA .....	16
GRABACIÓN DE AUDIO .....	16
REPRODUCTOR DE VIDEO .....	16
REPRODUCTOR DE MÚSICA .....	16
GRABACIÓN DE VOZ .....	16
RADIO FM .....	16
<b>JUEGOS</b> .....	17
<b>ORGANIZADOR</b> .....	17
CALENDARIO .....	17
RECORDATORIO .....	17
RELOJ DE ALARMA .....	17
RELOJ MUNDIAL .....	17
<b>SERVICIOS DE RED</b> .....	17
STK .....	17
WAP .....	17
DATOS DE CUENTA .....	17
<b>EXTRAS</b> .....	17
CALCULADORA .....	17
CONVERTIDOR DE DIVISAS .....	17
E-BOOK .....	18

BLUETOOTH .....	18
<b>ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS</b> .....	18
<b>FUNCIÓN DE CÁMARA PC</b> .....	19
<b>RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS</b> .....	19

	<b>PRECAUCIÓN</b>	
<b>RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRA</b>		
<p>Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.</p>		
	<p>Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.</p>	
	<p>Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.</p>	

**LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER**

<b>Venezuela:</b>	0800 – ELECTRIC (353-2874)
<b>Colombia:</b>	01-900-331-PEJC (7352)
<b>Panamá:</b>	300-5185
<b>Sitio Web:</b>	www.premiermundo.com
<b>E-mail:</b>	servicioalcliente@premiermundo.com

**NOTA**  
 Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de este producto sin previo aviso con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

**INTRODUCCIÓN**

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su teléfono celular, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

- Si su teléfono ha sido perdido o robado póngase en contacto de inmediato con su operador de servicios para desbloquear la tarjeta SIM.
- Para mayor seguridad, copie y conserve el número IMEI que se encuentra impreso en la parte posterior del equipo. También puede suministrarlo a su operador.
- Si desea mantener la privacidad en cuanto al uso del equipo active la función de código PIN.
- Apague la unidad en lugares donde sea prohibido debido al peligro que podría generar. Siga con atención las normas locales sobre el uso de los equipos celulares.
- Cuando esté conduciendo un automóvil recuerde que su atención debe estar principalmente en la conducción.
- Los equipos celulares son susceptibles de recibir interferencia afectando su desempeño.
- Apague el teléfono celular en clínicas y hospitales y cerca de equipos médicos.
- Apague el teléfono en aviones antes de abordar.
- El teléfono no debe estar encendido en lugares donde haya explosiones ni en bombas de gasolina.
- Utilice únicamente las baterías y accesorios recomendados por el fabricante.
- Mantenga la unidad fuera del alcance de los niños.
- No toque la antena de manera innecesaria.
- El equipo no es a prueba de agua. Por lo tanto, evite que se moje y manténgalo seco.
- Recuerde que el equipo puede realizar llamadas de emergencia, por ejemplo, al número 112.
- Al desechar la batería tenga en cuenta las normas locales respecto a esto.
- Esté alerta a cualquier cambio físico o de operación de la batería para cargarla o reemplazarla.
- Utilice únicamente el cargador eléctrico dado para este equipo.

**CARACTERÍSTICAS**

En adición a la función principal de comunicación, el equipo también proporciona funciones prácticas como por ejemplo Radio FM, cámara de fotos, videocámara, cámara WEB, grabadora, reproductor de música y video, bluetooth, calendario, reloj, alarma, disco flash, calculadora, hora universal, y administrador de archivos. Para más información acerca de cada función lea con atención este manual.

**OPERACIÓN EFECTIVA**

Con el fin de utilizar su equipo y obtener de él el máximo desempeño con el mínimo consumo de energía, observe las siguientes recomendaciones.

- Coja el celular por completo y hable directamente al micrófono, con la antena apuntando hacia arriba y el teléfono por encima del hombro.
- No toque el área de la antena mientras usa el equipo ya que esto afecta la calidad de la voz y al mismo tiempo incrementa el consumo de batería.
- Ajuste el nivel de volumen a un nivel adecuado para proteger su audición. Esto aplica especialmente cuando escuche música en espacios exteriores donde también deba escuchar los sonidos del medio ambiente.

## INSTRUCCIONES GENERALES DE OPERACIÓN

### INSTALACIÓN DE TARJETA SIM

Este equipo cuenta con dos ranuras para tarjeta SIM. Usted puede colocar una o dos tarjetas y utilizarlas de manera independiente. Estas tarjetas son dadas por su operador de telefonía celular y contienen toda la información acerca del usuario y el plan de servicio. Las tarjetas son delicadas, así que es importante utilizarlas adecuadamente.

1. Retire la cubierta posterior presionando hacia arriba y retire la batería.
2. Coloque las tarjetas siguiendo la misma forma de las ranuras.
3. Coloque de nuevo la cubierta.

### INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE MEMORIA

1. Retire la cubierta posterior presionando hacia arriba y retire la batería.
2. Abra la ranura de la tarjeta de memoria y colóquelo boca abajo.
3. Coloque de nuevo la cubierta.

#### Nota

- Apague el teléfono celular antes de colocar las tarjetas.
- Tenga precaución en el uso de las tarjetas para evitar que se doblen o se dañen los contactos.
- Mantenga las tarjetas fuera del alcance de los niños.

### INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Retire la cubierta posterior.
2. Coloque la batería haciendo boca abajo con las partes metálicas en contacto. Inserte un extremo y luego el otro hasta que quede ajustada.
3. Coloque de nuevo la cubierta.

### CARGAR LA BATERÍA

Una batería nueva no se encuentra completamente cargada. Debe colocarla y luego cargarla para comenzar correctamente. La batería logra su máximo desempeño después de varias veces de ser cargada.

1. Conecte el cargador en el equipo y en el tomacorriente.
2. Cuando el equipo indique que la batería está completamente cargada, desconecte el cargador.

#### Nota

- No coloque ni retire la batería cuando el cargador esté conectado y cargando.

## USO DE LA BATERÍA

- El teléfono celular utiliza una batería de litio recargable como fuente de energía.
- Con el fin de prolongar la vida útil de la batería, cárguela inicialmente por lo menos 8 horas.
- Cuando no esté utilizando el cargador manténgalo desconectado. No deje el cargado conectado demasiado tiempo ya que acorta la capacidad de la batería.
- Si una batería está completamente cargada, pero no se usa, igualmente se irá descargando poco a poco.
- La batería puede cargarse cientos de veces pero finalmente se agotará por completo. En ese momento, coloque una batería nueva.
- Temperaturas muy altas o muy bajas pueden afectar la calidad de carga de la batería. Tenga esto en cuenta al momento de cargar.

#### Nota

- No arroje la batería al fuego.
- Deseche la batería siguiendo las normas locales de reciclaje.
- Para evitar que la batería haga corto-circuito, tenga precaución si la guarda en su bolsillo ya que puede entrar en contacto con objetos metálicos, como por ejemplo, monedas o esferos.

## ENCENDER Y APAGAR

Para encender el equipo presione y mantenga el botón de encender por unos segundos. Al prenderlo se mostrará en la pantalla la animación de inicio. Si el teléfono o la tarjeta SIM tienen código de acceso, entonces pedirá la clave o código PIN. Para apagar, presione y mantenga el mismo botón.

## CONTESTAR Y COLGAR UNA LLAMADA

Cuando se reciba una llamada, el teléfono sonará y mostrará la información en la pantalla. Si el número está registrado en el equipo con un nombre, entonces en la pantalla se verá la información del contacto. Presione el botón de contestar para recibir la llamada.

Como este equipo tiene soporte para dos tarjetas SIM, mostrará a cual tarjeta se está recibiendo la llamada. Para terminar la llamada presione el botón de colgar.

## HACER UNA LLAMADA

- Introduzca los números con el teclado y presione el botón de llamar.
- Si desea borrar algún número incorrecto, presione el botón derecho y corrija.
- Para hacer una llamada internacional presione y mantenga el botón asterisco (\*) hasta que aparezca el código correspondiente. Luego introduzca el código de país y región, y el número telefónico.
- Como usted puede guardar números y contactos en la agenda telefónica, busque en los registros y al encontrar el contacto que desea, presione el número de marcar para hacer la llamada.
- Si no está colocada la tarjeta SIM aún puede hacer llamadas de emergencia.

## INTRODUCIR TEXTO

Usted puede introducir caracteres de texto y números con el teclado en pantalla como un teclado convencional. Úselo para registrar los números y nombres de sus contactos, crear mensajes de texto o guardar cualquier tipo de información.

## GUÍA DE USO RÁPIDO

Además de la función normal de comunicación, su equipo cuenta con las siguientes funciones:

- AGENDA TELEFÓNICA
- REGISTRO DE LLAMADAS
- MENSAJERÍA
- REPRODUCTOR DE MÚSICA
- GRABACIÓN DE AUDIO
- LIBRO ELECTRÓNICO
- TARJETA DE MEMORIA
- CÁMARA WEB
- VIDEOGRABADORA
- REPRODUCTOR DE VIDEO
- AJUSTE DE PERFIL
- CONFIGURACIÓN
- SERVICIO DE RED
- JUEGOS
- MÉTODO DE ENTRADA

## LLAMADAS

Utilice los botones numéricos para introducir el número telefónico y luego presione el botón de llamada o haga clic en el ícono de llamar para hacer la llamada.

### LLAMAR A UN NÚMERO FIJO

Agregue el código de área y luego el número.

### LLAMAR A UN NÚMERO FIJO CON EXTENSIÓN

Algunas extensiones de teléfonos deben ser conectados a través de un conmutador. En esos casos, se marca el número del conmutador, luego se presiona y se mantiene el botón asterisco (\*) hasta que la letra P de Pausa aparezca en la pantalla, y luego marque la extensión.

### LLAMAR A UN NÚMERO INTERNACIONAL

Si desea hacer una llamada internacional, usted puede presionar el botón asterisco (\*) hasta que aparezca el prefijo "+" en pantalla que representa el código internacional. Luego marque el código del país, luego el código de área y luego el número al que desea llamar.

### LLAMAR DE LA LISTA DE REGISTRO

Cada número que haya marcado o del cual haya recibido una llamada, será almacenado en una lista en el teléfono. Los últimos números marcados o de llamadas recibidas estarán en la parte superior de la lista. Los números serán clasificados de tres formas: Números marcados, Llamadas recibidas, Llamadas perdidas. El teléfono proporciona toda la información relacionada con estos registros. Cuando la lista de registro se llene, se borrarán los números más antiguos. Para ver la lista presione el botón de marcar. Luego utilice los botones de dirección para elegir un número. Presione marcar para hacer la llamada directamente.

## LLAMADAS DE EMERGENCIA

Usted puede hacer llamadas de emergencia si existe señal en el equipo aunque no tenga la tarjeta SIM puesta o no haya servicio del operador.

### CONTESTAR UNA LLAMADA

Para contestar una llamada entrante, puede hacerlo de forma tradicional presionando el botón de contestar, o ajustando otras funciones para hacerlo. En la función, Modo de Contestar, puede ajustar para que Cualquier Tecla Conteste (excepto la de colgar, botón derecho y rechazar). Si se ha colocado los audífonos se podrá contestar con el botón de los audífonos. También puede ajustar la función de contestación automática, sin presionar ningún botón. Después de 5 segundos de timbre, se contestará.

### FINALIZAR UNA LLAMADA

Cuando hay una llamada entrante usted puede rechazarla presionando el botón de colgar, el botón suave derecho o haciendo clic en Rechazar. Durante la llamada, puede usar el botón de colgar. O también puede usar estos botones para cancelar una llamada que esté haciendo.

### MENÚ DE LLAMADA

En la interface de llamada presione el botón suave izquierdo o haga clic en Opciones para mostrar las opciones de llamada, o presione el botón suave derecho para activar la función de Manos Libres o la función Normal. Presione el botón de colgar dentro del menú para volver a la llamada. El menú solo puede verse en modo de conversación. También puede ajustarse las funciones de llamada en espera, redirección de llamadas, etc., si tienen soporte por parte del operador.

- Cambiar entre llamada actual y llamada en espera
- Mantener solo una llamada
- Terminar una llamada
- Terminar todas las llamadas
- Redirigir la llamada
- Hacer una nueva llamada
- Entrar a la agenda telefónica
- Escribir mensaje
- Grabar la conversación
- Silenciar micrófono
- Activar o desactivar el Tono Dual Multi-Frecuencia DTMF.
- Ajustar bluetooth (si están conectados los audífonos)
- Cambiar entre bluetooth y normal
- Conversación en conferencia

## MENÚ DE FUNCIONES

En el modo standby utilice el botón suave izquierdo o haga clic en Menú para entrar al Menú de Funciones. Si está en el modo de llamada, presione el botón suave izquierdo para mostrar las Opciones y luego utilice los botones arriba/abajo para ir a través de las funciones. Presione OK para confirmar. Si desea salir del menú, presione esta función según se indique en la pantalla.

## AGENDA TELEFÓNICA

Puede utilizar esta función para guardar los nombres y números de sus contactos así como otra información valiosa. El equipo puede guardar 300 registros en la memoria interna. La capacidad para otros registros depende de la memoria de la tarjeta SIM.

- Búsqueda rápida
- Búsqueda por nombre
- Agregar nuevos nombres

*Además de la información sobre Nombre, Teléfono, Teléfono de Hogar, Teléfono de Empresa y Teléfono de Fax, también puede guardar el Nombre de la Empresa, E-Mail y cumpleaños. También puede asignar una imagen para esta información. Si lo desea, puede asignar un ringtone para el contacto. Usted puede categorizar a los contactos dentro de diferentes grupos según las características.*

**COPIAR TODOS** Seleccione desde la Tarjeta SIM al teléfono, o viceversa. Tenga en cuenta que al copiar los contactos del teléfono a la tarjeta, solo se copian el nombre y el número de teléfono.

**BORRAR** Elija esta función para borrar los contactos y la fuente de donde los desea borrar. Si desea borrar todos los contactos el equipo pedirá la contraseña, la cual es 0000 por defecto.

**GRUPOS DE LLAMADAS** El equipo proporciona 5 grupos de llamadas como plantilla, los cuales usted puede utilizar y cambiar las configuraciones si lo desea.

**OTROS NÚMEROS** Con esta función usted puede ajustar las funciones de Mostrar su Propio Número, Números de Servicio, Llamadas de Emergencia.

### AJUSTES

- Estado de memoria
- Memoria en uso
- Ajustes de campo

**IMAGEN DE LLAMADA ENTRANTE** Puede elegir una imagen para las llamadas entrantes.

**RINGTONES DE LLAMADA ENTRANTE** Elija el sonido del teléfono para cuando entre una llamada.

## MENSAJES

### SMS

Escriba un mensaje de texto sencillo para enviar a otra persona a su equipo celular. Recuerde que tanto su equipo como el de la otra persona deben tener soporte para este tipo de servicio.

#### Menú de opciones

- Terminar
- Frases comunes
- Insertar objetos
- Formato de texto
- Fuente
- Alineamiento
- Pasaje
- Insertar número de teléfono
- Insertar nombre de contacto
- Insertar marca de libro
- Método de entrada

**BANDEJA DE ENTRADA** En la bandeja de entrada se encuentran los mensajes recibidos para que pueda leerlos. Una vez lo lea, puede utilizar las funciones que ofrece el mensaje, como responder, borrar, editar, reenviar, copiar a teléfono, copiar a SIM.

**BANDEJA DE SALIDA** En la bandeja de salida podrá ver los mensajes que ha guardado en el teléfono o en la tarjeta SIM.

**FRASES COMUNES** Muestra frases que se usan de manera habitual para facilitar la escritura y envío de mensajes de texto.

**CONFIGURACIÓN** Usted puede hacer ajustes concernientes a los mensajes. Entre al menú para ver las diferentes opciones.

### MMS

Los mensajes multimedia contienen información adicional para enriquecer el mensaje. Por ejemplo, textos, imágenes y sonidos. Su operador debe tener soporte para llevar a cabo esta función.

### CREAR UN MENSAJE

Presione el botón suave izquierdo en la unidad y siga las instrucciones. Usted puede agregar una imagen, audio, una página, etc.

*Las funciones de bandeja de entrada, bandeja de salida y configuración son similares para la función de MMS. Entre a estas funciones para más detalles de operación.*

### **CORREO ELECTRÓNICO**

Para enviar y recibir correos electrónicos, debe tener el servicio de e-mail. Este se ofrece por parte de su operador de servicio.

### **CHAT**

Puede entrar a una sala de chat. Coloque un nombre de usuario y utilice el mensaje de texto para comunicarse.

### **CORREO DE VOZ**

Si usted no está disponible para contestar el teléfono, la unidad activará el sistema de correo de voz para recibir los mensajes.

### **MENSAJES PÚBLICOS**

Usted podrá recibir mensajes de información de diferentes temas como parte del servicio de su operador. Solo debe configurar la función y activarla, según necesite.

### **CENTRO DE LLAMADO**

#### **REGISTRO DE LLAMADAS**

Puede ver la lista de llamadas hechas, recibidas y perdidas y toda la información relacionada. Desde aquí puede llamar, editar, guardar, enviar mensaje de texto y hacer varias funciones con los números.

#### **DURACIÓN DE LLAMADAS**

Presione el botón suave izquierdo para ver esta lista. Puede ver la duración de todas las llamadas, solo números marcados, solo números recibidos y también borrar los contadores.

#### **COSTOS DE LLAMADAS**

Puede ver los costos de todas las llamadas en total, de la última llamada al igual que borrar los contadores.

#### **LÍMITE DE COSTO**

Puede ajustar el límite de costo para controlar los gastos.

#### **PRECIO Y TARIFA**

Se requiere soporte de la red para esta función. Una vez lo tenga, introduzca los valores de precio y tarifa para hacer sus cálculos de precio.

#### **CONTADOR DE MENSAJES**

Puede ver la cantidad de mensajes recibidos y enviados, y borrar los registros.

#### **CONTADOR GPRS**

Al entrar a este menú verá la cantidad de datos que han sido transmitido por la red GPRS. También se pueden borrar los registros.

### **CONFIGURACIÓN DE LLAMADAS**

En este menú usted puede hacer diferentes ajustes respecto a las llamadas.

#### **IDENTIDAD PROPIA AL LLAMAR**

Muestra u oculta su número cuando llama a otro teléfono de tal forma que otros no lo vean.

#### **LLAMADA EN ESPERA**

Puede recibir otra llamada mientras tiene una activa, y cambiar entre ellas sin que se cuelguen.

#### **TRANSFERENCIA DE LLAMADAS**

Puede hacer que la llamada sea pasada a otro número telefónico.

#### **BLOQUEO DE LLAMADAS**

Usted elija si desea bloquear llamadas entrantes de algunos contactos o números, al igual que controlar la salida de algunas llamadas de su equipo, como por ejemplo, llamadas internacionales.

#### **MARCACIÓN RÁPIDA**

Asigne un número de contacto a uno de los dígitos 2 al 9 para rápida marcación. Para activarlo, presione y mantenga el dígito que desee sobre el número de contacto.

#### **MARCACIÓN IP**

La unidad soporta la marcación IP. Elija un número de la lista y agréguelo para marcación IP.

#### **MOSTRAR TIEMPO DE LLAMADA**

Muestra o no el tiempo de duración de la llamada en pantalla una vez termine.

#### **RECORDATORIO DE TIEMPO DE LLAMADA**

Puede activar un tono para que la unidad le recuerde el tiempo transcurrido. Muy útil para controlar el tiempo de llamada y ahorrar costos.

#### **PERFILES**

El equipo cuenta con varios perfiles para activar según la ocasión. Usted puede hacer las configuraciones que considere según sus preferencias. Los principales perfiles son:

- *General*
- *Reunión*
- *Exterior*
- *Interior*
- *Audífonos*
- *Bluetooth*

*Puede ajustar el tono, volumen, timbres, vibración, etc., según sus necesidades.*

## CONFIGURACIÓN

### TARJETAS SIM

Activa una de las dos tarjetas o las dos, según se preferencia.

### MODO DE AVIÓN

Es un modo especial donde se apaga el equipo en cuanto a comunicación de entrada y salida, no se puede llamar o recibir llamadas, o mensajes, pero se pueden usar las otras funciones del equipo. Especialmente importante para cuando se requiere evitar la señal de interferencia, como en los aviones.

### TELÉFONO

En cuanto a la configuración de teléfono usted puede ajustar la fecha y la hora, la ciudad, el tiempo de apagado y encendido y el método de entrada de texto.

### PANTALLA DE STANDBY

Es la pantalla principal donde no se ha hecho ninguna operación. Ajuste los siguientes ítems:

- Fondo de pantalla
- Protector de pantalla
- Flash de encendido
- Flash de apagado
- Tiempo y fecha
- Mostrar identificación de usuario

### NOTA DE BIENVENIDA

Usted puede ajustar la nota o saludo de bienvenida como desee. Puede agregar un mensaje personal.

### ATAJOS

Puede configurar una lista de opciones para ir directamente sin necesidad de ir a través del menú. Utilice el botón suave izquierdo para crear la lista.

### FUNCIÓN DE BOTONES DE DIRECCIÓN

Puede ajustar las funciones a las que entran, en el modo de standby, cada uno de estos botones.

### CONFIGURACIÓN DE ESCRITURA

Incluye Velocidad y Color. En velocidad puede ajustar una velocidad media o una lenta. Y en color, hay 8 colores disponibles.

### FONDO DE PANTALLA

Se puede ajustar el brillo y el tiempo de activación después de que no haya actividad. (5-60 segundos).

### SELECCIÓN DE RED

Puede buscar y establecer la red que desee.

### RED PREFERENCIAL

Si tiene una red preferencial, puede hacer uso de esta.

### CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

Puede establecer contraseñas para evitar el uso indebido de su equipo.

### AJUSTES DE SEGURIDAD DE TARJETA SIM

Usted puede establecer una contraseña para bloquear la tarjeta SIM y así evitar el uso indebido. Este será el código PIN. En caso de que lo olvide o lo pierda, deberá introducir el código PUK que viene originalmente con la tarjeta.

### BLOQUEO DEL EQUIPO

Establezca la contraseña de bloqueo del equipo para evitar el uso indebido. La contraseña por defecto es 0000 pero usted puede cambiarla a voluntad.

### BLOQUEO DEL TECLADO

Puede bloquear el teclado para evitar que se hagan llamadas u operaciones indeseadas especialmente por el contacto con la ropa. Elija el tiempo automático entre 5, 30, 60 segundos y 5 minutos. Para desbloquear el teclado presione el botón suave izquierdo y luego rápidamente el botón asterisco.

### CAMBIAR LA CONTRASEÑA

Introduzca la contraseña antigua y luego la nueva que desea implementar.

### RESTAURAR CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

En este menú introduzca la contraseña 0000 para acceder a la función, y colocar todos los valores como se encontraban de fábrica.

### MULTIMEDIA

#### CÁMARA DE FOTOS

Este equipo cuenta con cámara doble incorporada para tomar fotografías.

Utilice los botones de dirección para ajustar los parámetros de operación Exposición

- Botón 1 Ajustes
- Botón 2 Balance de blancos
- Botón 4 Retardo
- Botón 5 Temporizador
- Botón 6 Perfiles
- Botón 7 Calidad de foto
- Botón 8 Tamaño de imagen
- Botón # Muestra los atajos de íconos

Para tomar una fotografía, localice su objetivo, enfoque y sostenga el equipo con buen pulso. Presione el botón OK o cero. La foto será guardada en la ruta indicada.

Una vez la foto esté guardada puede verla en el álbum con las demás fotografías desde donde puede realizar varias funciones, como por ejemplo, ver, buscar, modo, siguiente, borrar, etc.

### **VIDEOCÁMARA**

Con esta función puede grabar imágenes y sonido en movimiento. Utilice los botones de dirección y numéricos para entrar a las opciones de configuración. Presione el botón OK para iniciar la grabación.

### **GRABACIÓN DE AUDIO**

Presione el botón de grabación para empezar. Luego haga clic en pausa para detener. Luego puede parar por completo o continuar grabando.

### **REPRODUCTOR DE VIDEO**

Con esta opción puede ver la lista de videos guardados en la unidad. Utilice los botones de dirección para elegir el archivo, y luego haga Ok sobre el que desee reproducir. Una vez lo esté reproduciendo, utilice los botones derecha/izquierda para controlar la reproducción.

### **REPRODUCTOR DE MÚSICA**

En esta interface, presione el botón de dirección arriba para reproducir y pausar. El botón hacia abajo para detener. Los botones derecha/izquierda para cambiar de archivo. Ajuste el volumen según necesite.

### **GRABACIÓN DE VOZ**

Aquí se mostrarán los archivos de voz grabados. Elija una de ellos y haga clic en Play para reproducir. Utilice el botón suave izquierdo para mostrar este menú:

- Reproducir
- Agregar
- Renombrar
- Borrar
- Borrar todos
- Ajustes
- Enviar

### **RADIO FM**

Presione Opción para mostrar las siguientes funciones:

- Lista de canales
- Entrada manual
- Búsqueda automática
- Configuración

Recuerde conectar los audífonos para activar esta función.

### **JUEGOS**

Hay varios juegos para escoger: Mah-Jong, Rompecabezas, Magi Sushi, Stack Majong, etc.

### **ORGANIZADOR**

#### **CALENDARIO**

Al entrar, es muestra la fecha actual. Utilice los botones de dirección para cambiar las cifras. En el submenú de Agenda puede agregar tareas como recordatorio.

#### **RECORDATORIO**

Puede activar recordatorios según la programación que haga para las tareas asignadas.

#### **RELOJ DE ALARMA**

Puede ajustar hasta cinco alarmas en horas diferentes.

#### **RELOJ MUNDIAL**

Mire la hora en otras partes del mundo.

### **SERVICIOS DE RED**

#### **STK**

El equipo cuenta con soporte para el servicio STK. Esta función es proporcionada por su operador de servicio.

#### **WAP**

Su teléfono puede conectarse al sistema WAP para navegar. Solo se requiere soporte por parte de su operador.

#### **DATOS DE CUENTA**

Muestra información sobre la cuenta, por ejemplo datos de GSM y datos de GPRS.

### **EXTRAS**

#### **CALCULADORA**

La calculadora cuenta con las funciones básicas. Utilice los botones numéricos, los botones de dirección para introducir las operaciones aritméticas y # para el punto decimal.

#### **CONVERTIDOR DE DIVISAS**

Haga cambios entre monedas. Introduzca los datos de cada moneda y haga clic en OK para mostrar la conversión.

### E-BOOK

Con esta función puede leer archivos de texto. Seleccione Opción para mostrar el siguiente menú:

- Leer
- Actualizar
- Configuración de sistema
- Detalles
- Renombrar
- Borrar
- Borrar todos
- Ordenar
- Ejecutar configuración de sistema
- Ayuda

#### Nota

*El soporte máximo de archivos de texto es de máximo 2MB.*

### BLUETOOTH

Este sistema inalámbrico de corto alcance le permite conectar sus audífonos bluetooth al equipo para mantener una comunicación manos libres. La unidad hará una búsqueda de los dispositivos y luego los unirá según el programa.

### ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS

Al entrar a esta función se mostrará la información de la tarjeta de memoria, la cual debe estar insertada. Se mostrará el espacio utilizado y el espacio libre. Presione Operación con el botón suave izquierdo para mostrara las siguientes opciones:

- Abrir
- Crear nueva carpeta
- Formatear
- Renombrar
- Borrar

### FUNCIÓN DE CÁMARA PC

- El sistema operativo es Windows XP SP2 o superior.
- La herramienta de chat puede ser MSN o QQ.
- Debe haber buena conexión a internet.

1. Prenda el teléfono.
2. Conéctelo al computador a través del cable USB.
3. En la interface de USB seleccione "Cámara de Video para Internet" y presione OK para confirmar y cambiar el modo de función.
4. Asegure la buena conexión al PC.
5. Utilice los programas de chat normalmente.

- *Soporte de conectividad instantánea.*
- *Exposición automática.*
- *Control de ganancia automático*
- *El efecto de video puede ser mejorado a través de ajustar el contenido de las opciones de internet, como brillo, contraste, tono, saturación, etc.*
- *En el uso de internet, la calidad y frecuencia de la imagen depende de la velocidad de conexión, y no se debe al teléfono en absoluto.*

### RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Esta lista es para ayudarle a resolver problemas simples que pueden presentarse en el uso de la unidad. Por favor léala y verifique estos puntos antes de solicitar ayuda de personal de servicio técnico autorizado.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
Mala Recepción	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay mala señal en el área</li> <li>• Las redes están congestionadas</li> <li>• Se está muy lejos de una antena de señal</li> </ul>
Eco o ruido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay interferencia en la red</li> </ul>
No enciende	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La baterías está agotada; cargue el equipo</li> </ul>
Lee mal la tarjeta SIM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede estar mal puesta o dañada.</li> <li>• Puede estar sucia</li> </ul>
No se conecta a la red	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarjeta SIM inoperativa; hable con su proveedor</li> <li>• Fuera del rango de servicio GSM</li> </ul>
No se puede llamar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede haber restricción de las llamadas la cual debe ser nuevamente ajustada</li> </ul>
No carga la batería	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede estar muy agotada y requiere cambio</li> <li>• Hay malos contactos del cargador</li> </ul>
No se puede agregar un contacto	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La agenda puede estar llena, y debe borrar algunos registros</li> </ul>